

Tipps für wirtschaftliches Heizen

Thermostatventile

Alle Heizkörper in Ihrer Wohnung sind mit sogenannten „Thermostatventilen“ ausgestattet. Diese Ventile halten die gewünschte Raumtemperatur automatisch konstant. Der eingebaute Temperaturfühler überwacht die Raumtemperatur und reguliert das Ventil. Sie selbst brauchen nichts mehr zu tun, als das Thermostatventil einmal auf den Wert einzustellen, bei dem Sie die gewünschte Raumtemperatur erreichen. Dabei muss der Wert nicht an jedem Heizkörper gleich sein. Kontrollieren Sie die Temperatur darauf hin doch mal mit einem Thermometer!

Das Thermostatventil spart sozusagen automatisch Energie: Ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht, wird das Ventil geschlossen. Sinkt die Temperatur, öffnet sich das Ventil, und der Heizkörper erwärmt sich wieder.

Das Thermostatventil kann nur richtig arbeiten, wenn es nicht von Gardinen oder Vorhänge verdeckt wird, weil es in diesem Fall zu schnell schließt und die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird.

Bitte drehen Sie das Ventil nicht ganz auf, wenn Ihnen kalt ist, und wieder zu, wenn es warm genug ist! Dadurch wird keine Energie gespart, weil die Räume zunächst überheizt werden und danach auskühlen, um erneut überheizt zu werden. Vertrauen Sie der Automatik!

Die moderne Kesselanlage - Wissenswertes!

Eine moderne Wärmeerzeugungsanlage ist Computer gesteuert und erzeugt nur so viel Wärme, wie bei der entsprechenden Außentemperatur benötigt wird. Das bedeutet, dass die Heizkörper nicht mehr so heiß werden wie früher, trotzdem wird die gewünschte Raumtemperatur erreicht.

Im Sommer wird die Anlage nicht mehr vollständig abgeschaltet. Sie ist ständig in Bereitschaft und springt sofort an, wenn z.B. an kühlen Sommertagen der Wärmebedarf steigt. So garantieren wir Ihnen durch moderne Technik das ganze Jahr hindurch eine wirtschaftliche und komfortable Wärmeversorgung.

Nachts wird die Temperatur der Kesselanlage automatisch etwas abgesenkt. So sparen Sie sozusagen „im Schlaf“ Energie- und Heizkosten.

Tipps für wirtschaftliches Heizen

Lüften

Wenn Sie Ihre Wohnung lüften, machen Sie dies bitte kurz und heftig. Wenn möglich öffnen Sie gegenüberliegende Fenster.

Bei „Durchzug“ wird die Wohnung schnell mit frischer Luft versorgt, ohne dass die Räume auskühlen. Auf Dauer lassen „Kipp-Fenster“ viel Wärme entweichen, aber nur wenig Frischluft in den Raum.

Stellen Sie während des Lüftens das Thermostatventil auf Frostschutz (Wert*), weil sonst das Ventil den Wärmeverlust durch die Lüftung sofort auszugleichen versucht.

Was sonst noch Heizenergie spart ...

Schließen Sie abends/nachts Ihre Rollläden oder auch Vorhänge, die Fenster verschließen, aber nicht die Heizkörper verdecken. Das hält Zugluft und Kälte ab und verhindert ein schnelles Entweichen der Wärme.

Wussten Sie schon? 1° C mehr Wärme im Raum bedeutet 6 % mehr Energiebedarf. Insofern beeinflusst die Raumtemperatur die Höhe der individuellen Heizkosten.

Proenergy Contracting GmbH & Co. KG

Springorumallee 5 Süd
44795 Bochum

Tel. 0234-9442-0

Fax 0234-9442-202

info@proenergy.de

www.proenergy.de

Denken Sie an unsere Tipps. Sie sind einfach umzusetzen und ermöglichen Ihnen den sparsamen Umgang mit Energie. Das schont nicht nur die Umwelt sondern auch Ihren Geldbeutel.